

U MUSIC・U AIRアップデート情報 vol.1

U MUSICチラシのリリースについて

U MUSICのチラシを作成致しました。お客様へのご提案時にご活用ください。

< 表 >

U MUSIC
AI BGM、アナウンス、通信が
オールインワン

店舗BGMとして
選ばれ続けるUSEN

50年以上の店舗BGMで培われた知見とAIが融合、店舗の特長を踏まえ、1店舗ごとに最適なBGMを編成し、店内アナウンス、送迎音なども標準搭載。

BGM端末に通信機能を搭載。
1台でインターネット機能を兼ね備え、
操作用タブレットもセットします。

AIが店舗に最適なチャンネルを自動編成
AIが店舗に最適なチャンネルを自動編成
業種・内装・客層・天気や時間帯などの特徴をもとに、最適なBGMを編成。ユーザーの好みを学習し、AIが進化し続けます。

プロのナレーターによる店内アナウンスが豊富
プロのナレーターによる店内アナウンスが豊富
コロナ対策、アルバイト音など来店のお客さま/従業員向けに必要。店頭内アナウンスを約1,000種類ご用意しています。

AIが店舗に最適なチャンネルを自動編成
AIが店舗に最適なチャンネルを自動編成
業種・内装・客層・天気や時間帯などの特徴をもとに、最適なBGMを編成。ユーザーの好みを学習し、AIが進化し続けます。

プロが編成した1,000以上のBGMチャンネル
幅広い業種・業種に合わせた店舗シーンに合わせたプロの楽曲。職人技の良さを生かしたプロの編成・編集BGMです。

工事不要。コンセントに挿せば、BGM-インターネットが利用可
コンセントに挿すだけで利用可能な、通信機能を内蔵。BGM配信以外の通信用途でも利用可能。オプションでIP電話、IP FAXサービスも利用可能。

—— USENのIoT管理システムが24時間365日安心サポート ——

< 裏 >

U MUSIC | 設置からサポートまで全国対応の技術力

SPEC
U MUSIC 標準仕様

URX-01

Wi-Fi同時接続機数 20台 (推奨)
Wi-Fi規格 Wi-Fi 5GHz IEEE 802.11a/n/ac (Wave1 MAX 433Mbps)
WANイーサネット(LAN) RJ-45×1ポート (10/100/1000Mbps-Auto MDI/MDI-X)
LANイーサネット RJ-45×2ポート (10/100/1000Mbps-Auto MDI/MDI-X)
動作環境 動作温度: -20°C~60°C 動作湿度: 25%~85%
電源 DC12V/3A (専用アダプター付属)
消費電力 最大消費電力: 22W 定格消費電力: 15W
サイズと重量 寸法: 240×185×35mm 重量: 約600g

UT8-01B

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
RAM+ストレージ 2G+16GB
インターフェイス Micro-USB, Audio Jack
バッテリー 5000mAh
画面サイズ 8.0"/1280×800
サイズと重量 寸法: 199.1×121.8×8.15mm 重量: 305g

PRICE

BGM端末に通信機能を搭載したプラン	
項目	定価(税別)
初期費用	
サービス加入金	30,000円
SIM発行手数料	3,000円
月額利用料	
通信プラン	5,000円
ベーシック通信PLAN	6,000円
プレミアム通信PLAN	7,000円
AP増設 (オプション)	1,000円
オプション	200円
10Wミニアンプ	200円

SUPPORT
USENのIoT管理システムが24時間365日、ご利用中の端末を遠隔サポートします

緊急を感知し再起動指示
障害

IoT管理システム
電話サポートや、かけつけ出張修理サービスも充実

24時間・365日の電話サポート
お電話で24時間365日のサポート。
お急ぎの場合は、お電話でも対応いたします。

かけつけ出張修理が標準セット
店舗にスタッフがいない場合、スタッフが1台立ち寄り、故障箇所を確認し、修理いたします。

MINI AMPLIFIER
ミニアンプについて

+200円/月でレンタルミニアンプのお申込みをいただく事が可能です。

10Wミニアンプ
入力端子 RCA端子 (オーディオ)
出力端子 SW X5 (SWは4端子)
スピーカー端子 スピーカー
ユーロブロッコ
スリム/モラル ストレオ
1250mW×80mm×30mm
Hi/Lo Low その他
USBにUSB充電ケーブル付き

U MUSICのIoT管理システムが24時間365日、ご利用中の端末を遠隔サポートします。
ミニアンプは、スピーカーに接続するだけで簡単に設置できます。3台以上設置する場合は、別途増設アンプをお買い求めください。

詳しくは下記までお問い合わせください **USEN** インフォメーションセンター
TEL: 0120-117-440 受付時間 9:00-22:30 (土日祝祭日を除く)

USEN 株式会社 USEN
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112
http://www.usen.com/ usen@usen.com

営業サポートWeb・PePALEよりご確認ください。

ミニアンプについて

U MUSICにはアンプが内蔵されていませんが、+200円/月でレンタルミニアンプのお申込みをいただく事が可能です。



🎵 10Wミニアンプ

出力	5W×5W (スピーカー2台まで推奨)	入力端子	RCA端子 (オーディオ)
ステレオ/モノラル	ステレオ	スピーカー端子	ユーロブロック
Hi/Lo	Low	寸法	125mm×80mm×30mm
		その他	USBによる給電機能付き

U AIR (U MUSIC) のWiFiに係る注意事項

U AIR (U MUSIC) のWiFiは5.0GHz帯のみ対応しており、2.4GHz帯のみ対応している機器は接続できません。2.4GHzの機器接続が必要な場合、アクセスポイントをご利用ください。



その他注意事項 Uレジとのセット販売について

U AIR (U MUSIC) におけるUレジ利用について、社内検証が十分に済みましたので、条件に関わらずご案内頂くことができます。



▶ U MUSICの同梱資料をアップデート


- ・ ネットワーク情報
- ・ 注意事項
- ・ **簡単操作ガイド←NEW**

U MUSIC
かんたんマニュアル




- 1 STBの電源 ON/OFF
- 2 再生されているコンテンツ情報
チャンネル、楽曲、アーティスト名が表示されます。タップすると、次に再生される曲前に再生される曲リストが表示されます。
- 3 STBのボリューム調整
店内の音楽のボリュームが変わります。
- 4 チャンネルの検索
おすすめ、ジャンル別、業種別などから、チャンネルを検索できます。
- 5 膨込再生(店内アナウンス) STBの設定変更
膨込再生を新着とおすすめ、業種別から検索、再生することができます。
- 6 再生中のプログラムのホーム画面に戻る
他の画面が表示されている場合、ホームボタンを押すと、現在再生されているプログラム画面に戻ります。

■LED情報(左)



点灯状態	説明 (BGMの状態)
白点灯	正常再生中
白点滅 (0.25秒間隔)	アップデート中
白点滅 (1秒間隔)	AIバックアップ再生中
赤点滅 (1秒間隔)	バックアップ再生中
赤点灯	起動時


■LED情報(右)



点灯状態	説明 (通信の状態)
白点灯	電波強度が正常
白点滅 (0.25秒間隔)	電波強度が弱い
白点滅 (1秒間隔)	システム同期中
赤点滅 (0.25秒間隔)	通信エラー (圏外)
赤点灯	起動時

■注意事項

LAN0について



LAN0は、冗長ルータ機能用ポートです。通常のLANポートとして利用できませんのでご注意ください。LAN0ポートと固定回線のルータを接続すると、固定回線が優先され、固定回線の接続が不通時は、自動でU MUSICの回線に切り替わります。

安全上のご注意

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解禁止 〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は〇の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 〇は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は〇の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 〇は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 〇は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 〇は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 〇は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

