## UN USEN SPOT 簡単接続マニュアル

業務用と来店客用の接続先を分けることで、 混線を避け、セキュリティ面で安全にお使いいただくことができます。



使用ユーザー	SSID	セキュリティ	パスワード	初回登録
業務用	<b>US●●●●●●_(2.4/5.0GHz)</b> ※US+6桁数字	$\bigcirc$	$\bigcirc$	不要
来店客用	+USEN_SPOT_free	X	$\times$	必要
	+USEN_SPOT_free_s	$\bigcirc$	$\bigcirc$	必要

※2.4GHzと5.0GHzは、それぞれ電波の特徴があります。繋がりやすい方に接続してください。

・2.4GHz…障害物に強いです。この帯域を利用してる電子レンジやBluetoothなどの電子機器が多いので、電波干渉が起こりやすく通信が不安定になる場合があります。 ・5.0GHz…障害物に弱いです。電波干渉が起こりにくいため安定的ですが、この帯域を利用できない端末があります。

## ②よくあるご質問

	✔ 確認事項	ᇦ 解決方法		
	USEN SPOT 本体機器の POWER ランプが消えている	AC アダプターが外れている可能性があります ので、ご確認ください。		
WI-FI に按杭でさない	業務用SSID が表示されない	AC アダプターを一度抜き、30 秒ほど経過後 に再度接続(再起動)してください。		
	✔ 確認事項	🍟 解決方法		
	USEN SPOT 本体機器の WANランプが消えている	1 フレッツ光回線側の電源がオフの可能性 がありますので、オンにしてください。 2 WAN の差込口 に LAN ケーブルが接続		
Wi-Fi に接続できたが	 USEN SPOT 本体機器の	<ul> <li>         されていない可能性があります。      </li> <li>AC アダプターを一度抜き、30 秒ほど経過後     </li> </ul>		
インターネットに 繋がらない	WANランプが点灯している	> に再度接続(再起動)してください。		
	業務用 Wi-Fi に接続しているが、 「+USEN_SPOT_free」の登録画 面が表示される	<ul> <li>ブラウザの閲覧履歴の削除と、Wi-Fi 設定 画 面 で「+USEN_SPOT_free」または、</li> <li>「+USEN_SPOT_free_s」のネットワーク 設定を削除した後、USEN SPOT 本体機器 の AC アダプターを一度抜き、30 秒ほど経 過後に再度接続(再起動)してください。</li> </ul>		
	✔ 確認事項	🍟 解決方法		
Wi-Fi に接続できたが インターネットに 繋がらない (来店客用Wi-Fi)	「+USEN_SPOT_free」に接続し ているが LINE などのアプリが使 えない	「+USEN_SPOT_free」接続後に、「Safari」 や「Google Chrome」などのブラウザを開 き、USEN SPOT 接続画面にてインター ネットに接続してから利用してください。		
	ᇦ 解決方法			
	1 もしくは 2 の手順どちらかをお試しください。			
プリンター(複合機)と	1 プリンター(複合機)もしくは PC を LAN ケーブルで USEN SPOT 本体機器に有 線接続してください。			
PC が 無線接続できない	2 USEN SPOT 本体機器に市販の無線ルーターを接続し、プリンター (複合機) もし くは PC を市販の無線ルーターと Wi-Fi 接続してください。			
	※Wi-Fi ダイレクト機能がついているプリンター (複合機) であれば、使用できる可能性 があります。機能の有無や設定方法については提供元へお問合せください。			
詳しいFAQはこちら	お問い;	うわせはこちら		
」 ICENI な安垟サポート		 120_772_712 \ <b> </b>		

https://support.usen.com/category/show/6

USEN SPOT サポートセンター(24時間/年中無休)

**USEN SPOT**