UPHONE 使い方ガイド

まずはじめに



U PHONE 専用端末は近くの U AIR または U PHONE の Wi-Fi と自動接続します。 ※お客様側での Wi-Fi 接続設 定は不要です(指定の Wi-Fi 機 器以外とは接続できません)。



Wi-Fiの 電波 状況のキャプ チャ・U PHONE で通話がで きない場合には、 まずは Wi-Fi 機器との接続状 熊をご確認ください

U PHONE は、当社が提供する Wi-Fi 通信機器 (U AIR/U MUSIC) の配下でのみご利用が可能な IP 電話サービスです。※U PHONE の専用タブレットには SIM は内蔵されていません。また、0ABJ(市外局)番号で U PHONE をご利用のお 客様につきましては、お申し込み時に申請した設置先住所以外でのIP電話サービスの利用を一切禁止いたします。万が一登録住所以外で、IP電話サービスの利用が発覚した場合は、サービスを停止する場合がございますので、ご注意ください。

電話をかける

A 電話番号を直接入力する

①キーパッドボタンを押す ②電話番号を押す ③緑の電話ボタンを押す



①連絡先ボタンを押す ②連絡先を選ぶ ③水色の電話ボタンを押す

B連絡先から電話をかける



連絡先を登録する

A 新規登録する

①連絡先ボタンを押す ②青いボタンを押す ③必要事項を入力して保存を押す



B 履歴から登録する ①履歴先ボタンを押す ②登録したい番号の右側にある「i」ボタンを押す ③「新規連絡先を作成する」を押す ④必要事項を入力して保存を押す





留守電を設定する

①その他ボタンを押す
②留守電ボタンを押す
③ボタンを押してグレーから青い状態にする
④留守電切り替えまでの時間を設定する
⑥通話中に着信があった場合、留守電に設定したい場合はボタンを押して青い状態にする
⑦留守電時間帯を設定したい場合はボタンを押して青い状態にする
⑧>ボタンを押す
⑨留守電にしたい曜日と時間を設定する
⑩完了を押す



転送設定をする

①その他ボタンを押す ②転送設定ボタンを押す ③ボタンを押してグレーから青い状態にする ④呼び出し時間を押す
⑤転送切り替えまでの時間を設定する ⑥転送先の電話番号を押す ⑦転送先の電話番号を入力する
⑧>ボタンを押す ⑨転送時間を設定する ⑩完了を押す

アカウント情報 >	♥⊿ 🗎 12:30	♥⊿ 🗎 12:30	▼⊿ 🗎 12:30
38.05.41 TO FR	く 転送設定	く 呼び出し時間	载送電時間帯 完了
	њж 3	設定した時間を接通すると自動で転送します。 すぐに転送したい場合は0秒で設定してください。	
お知らせ (NEW) 2019/05/10 >			
通話錄音一覧 >		5 秒	(±) (B)
着信拒否番号一覧 >	転送先の電話番号 6 未設定 >		
ヘルプ >	転送時間帯		終日 (第)
夕 理 肌 由	月 2:00~14:00		開始時間 12:00
合 健 政 に 第月22 い バ 入	L. AT WAR BERRY TO AN		終了時間 13:00
	十 和达时间带を迫加	★ 4 19:30	
保留音 カノン(コメントなし) >			
留守電 2 ON >		く 転送先の電話番号	CORRENT
留守電 メッセージ デフォルト >		08012345678 -7	
転送設定 OFF >		ハイフンは入れずに入力してください	
옷 🖑 🏭 🛷 ⊷ 🖕	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲		옷 🖑 🏭 🛷 👐
連絡先 屋屋 キーパッド 留守電 その他	連絡先 度歴 キーパッド 留守電 その他		連絡先 屋屋 キーパッド 留守電 その他

