

USENおもてなしキャスト アナウンスアプリ 設置マニュアル



**OMOTENASHI
CAST** 

2019年12月4日
USEN SOUND Lab.

おもてなしキャスト アナウンスアプリとは、従来マイクで放送していた「迷子の案内」や「車の移動」、非常時の「避難誘導」等のアナウンス放送を多言語で放送できるiPad用の多言語アナウンスアプリです。新規設置の場合は、Apple IDが必要となります。

■商品ラインナップ

- ・インフォメーション用
- ・防災用
- ・インフォメーション用+防災用

3種類の商品があります。（2019/10現在）

商品により接続方法が異なります。

次ページより基本的な接続方法をご説明致します。

防災

※番号はP3～P4に記載



マグネットにて
貼り付け



JBL GO2

JBLのスピーカー充電が切れると音が出ません。
前もって充電しておくこと。
無音15分間で電源が自動OFFになります。
そのため使用時に都度電源ONの操作が必要です。

- ① iPad mini
 - ② iPad液晶保護フィルム
 - ③ iPadケース
 - ④ 充電ケーブル (iPad付属)
または
⑦ 2m (長さが足りない場合)
 - ⑤ 3.5mmミニプラグ
 - ⑥ USBコンセント
⑩ 2口
 - ⑧ モバイルスピーカー
JBL GO2
 - ⑨ USB-B充電ケーブル
2m
- ⑪ マグネットシール
カットして
貼り付けて
ください

iPad mini5	JBL GO2

インフォ



外部入力付き
リモートマイク

- 接続ケーブル
- ⑤ 3.5mmミニプラグ
 - または
 - ⑥ RCA⇔ミニプラグ



- ① iPad mini
- ② iPad液晶保護フィルム
- ④ iPadスタンド

- 充電ケーブル (iPad付属)
- または
- ⑦ 2m (長さが足りない場合)



USBコンセント
(iPad付属)

	画像	メーカー/型番	価格 (税別)	UNIS
① iPad mini5		iPad mini5 (シルバー) 64G	45,800円	9590600
		iPad mini5 (シルバー) 256G	62,800円	9590690
② iPad mini5用 液晶保護フィルム		LCD-IPM4BCAR	1,300円	9732720
防災 ③ iPad mini5用 ケース		TB-A19SUCCR (iPad mini5)	3,100円	9732330
インフォ ④ iPad mini用 スタンド		USEN iPad miniスタンド (TST-IPM01)	4,980円	9598100
インフォ ④ タブレット マルチスタンド		USEN マルチスタンド (TST-TB01)	3,480円	9598120
⑤ 接続ケーブル ミニプラグ⇄ミニプラグ		ATCA44C0.4	1,300円	9732310
インフォ ⑥ 接続ケーブル RCA⇄ミニプラグ		KM-AA1-50K2	1,800円	9980010
⑦ 充電ケーブル		ライトニング ケーブル(2m)	3,500円	9732320



部材-②

	画像	メーカー/型番	価格 (税別)	UNIS
防災	⑧モバイル スピーカー 	GO2BLK	4,100円	8180780
防災	⑨USB-B 充電ケーブル 	USB-Bケーブル (2m) BSMPCMB120BK	1,100円	9342370
防災	⑩2口USB コンセント 	BSMPA2402P2WH	1,600円	9342360
防災	⑪マグネット シール 	超強カラバーマグネットN C-201N-1-3	3,500円	9830390

■参考

	画像	メーカー/型番	価格 (税別)	UNIS
iPad		10.2インチ iPad 32G シルバー	34,800円	9590710
		10.2インチ iPad 32G スペースグレー	34,800円	9590700

接続方法 (例)

	接続方法	使用部材	例
本体外部に AUXあり	オーディオケーブル接続 加工不要	 オーディオテクニカ ATCA44C0.4	 TOA : RM-1100
本体内部に AUXあり	オーディオケーブル接続 加工必要	 KM-AA1-50K2	  JVC : PA-C620
本体外部に マイク入力あり	抵抗付き オーディオケーブル接続	マイク入力の形状に合わせ て、変換ケーブルを 用意すること。	 TOA : RM-200F
外部入力 なし	接続不可 リモートマイクの 買替が必要となります	-	 TOA : RM-105
EZ-MESSE II オートAUX入力	オーディオケーブル接続 加工不要 ※FAQ参照	 KM-AA1-50K2	  EZ-MESSE II

※接続方法に関して：機器確認の上、品質管理部 テクニカルサポート課へご相談ください

■ アナウンスアプリ 対応OS



iOS10~のiPad (mini含む) に対応

■ 接続時の注意事項

使用端末 (iPad) のミュートがONの場合アナウンスが流れません



▶ iOS10.x

ボリューム調整ボタンの横の消音 (ミュート) ボタンがオンになっていないことを確認してください。



▶ iOS11~

消音 (ミュート) ボタンが付いていない機種の場合は、コントロールセンターを開いて、ベルのマーク (ミュート) が赤くなっていないか確認してください。

Q：android端末でも使えますか？

A：iPad（iOS）専用のアプリになります。

Q：Apple IDの確認はどうすればよいでしょうか

A：お客様もしくは担当営業に確認ください

不明もしくは未取得の場合は、[『AppleID設定項目ヒアリングシート』](#)を
改めて取得頂き設定してください

Q：iPadのボリューム設定はどのあたりに設定すればよいですか？

A：音が割れない程度で、大きめで設定してください。

（機種、iOSにより異なりますが、概ね、80%～100%の音量）

Q：アプリを立ち上げるとDL Key入力という画面が表示されます

A：コンテンツがDLされてません

iPadをインターネットに接続し決められたDL Keyを入力してください

DL Keyは作業依頼書に記載されてます。

記載がない場合は担当営業に確認してください

Q：詳しい施工マニュアルはありますか？

A：USENエンジニアWEBにUPされてます

<http://www.mx.usen.co.jp/gijyutsu/info/manual.html>

問合せ内容	担当部署	電話
施工に関する問合せ	品質管理部 テクニカルサポート課	03-5489-1002
デモ機等に関する問合せ	社長室 USEN SOUND Lab.	03-6823-7097